

ЛИНИЯ СБОРКИ



②



③



④

⑤

1 — бак бензиновый (верхняя часть); 2 — заливная труба бензинового бака; 3 — заливная горловина; 4 — крышка заливной горловины; 5 — винт 2,3×5 (KP)



Закрепите заливную горловину на верхнем конце заливной трубы бензинового бака. Обратите внимание: крепежный штифт горловины имеет срез, исключающий ошибку соединения деталей. Совместите крепежные элементы деталей и с силой прижмите их друг к другу.



Установите на верхний срез заливной горловины крышку бензинового бака. В случае не- плотной фиксации детали на крепежном штифте горловины воспользуйтесь небольшим количеством клея.

СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БЕНЗИНОВОГО БАКА МОДЕЛИ



Mazda



ЛИНИЯ СБОРКИ



Закрепите собранную ранее заливную трубу на внутренней поверхности верхней части бензинового бака. Для этого поместите плоскую часть заливной трубы в прорезь на боковой стенке бензинового бака. Далее совместите крепежные отверстия деталей и зафиксируйте их при помощи винта 2,3×5 (KP). Обратите внимание: при правильном монтаже заливная труба должна выходить из-под верхней части бензинового бака вверх (на фотографии бак перевернут).

СБОРКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БЕНЗИНОВОГО БАКА МОДЕЛИ