

①



②



③



1 — дверь задняя левая; 2 — ручка двери внешняя; 3 — винт 2,0×4 (ВМ)

СБОРКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

Mercedes





ЛИНИЯ СБОРКИ



Поместите внешнюю ручку под проемом неподвижного окна задней левой двери модели. Совместите крепежные и центровочные элементы ручки с соответными отверстиями двери и зафиксируйте ручку с внутренней стороны двери винтом 2,0×4 (ВМ).



СБОРКА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ