

ЛИНИЯ СБОРКИ

①



②



③



④



1 — дверь передняя правая; 2 — ручка двери внешняя; 3 — выключатель замка двери правый; 4 — винт 2,0×4 (VM)



Поместите выключатель замка правой двери в отверстие на внешней стороне передней правой двери. Обратите внимание: острая сторона крышки выключателя должна быть ориентирована вверх, а сам корпус выключателя должен совпасть с подштамповкой. Плотнo прижмите детали друг к другу. Выключатель замка двери должен держаться в отверстии за счет трения.

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

М21 «Волга» №87



Нарва



ЛИНИЯ СБОРКИ



Расположите внешнюю ручку под оконным проемом передней правой двери. Совместите крепежные и центровочные элементы деталей и закрепите ручку с внутренней стороны двери винтом 2,0×4 (ВМ).

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ